

ALLEGATO VII

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DI UNA DICHIARAZIONE «CE»

A ciascuna dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità e a ciascuna dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema è attribuito un codice alfanumerico costituito da 2 lettere e 24 cifre secondo la seguente struttura:

CC	RRRRRRRRRRRRRR	AAAA	NNNNNN
Codice identificativo del paese	Numero di registrazione nazionale del richiedente	Anno	Contatore
(2 lettere)	(14 cifre)	(4 cifre)	(6 cifre)
⏟	⏟	⏟	⏟
Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4

CAMPO 1 — Codice identificativo del paese (2 lettere)

Il codice identificativo del paese è attribuito in base alla norma ISO 3166.

CAMPO 2 — Numero di registrazione nazionale del richiedente (14 cifre)

Il numero di registrazione nazionale del richiedente corrisponde al numero identificativo o di registrazione a fini legali attribuito dall'Agenzia delle Entrate o da un registro delle imprese o da un'altra autorità che registra le imprese nello Stato membro.

Se il numero è inferiore a 14 cifre, le prime cifre sono lasciate in bianco (00) come nel caso del contatore.

CAMPO 3 — Anno (4 cifre)

In questo campo è indicato l'anno di rilascio del documento.

CAMPO 4 — Contatore (sei cifre)

Il contatore consiste in un numero progressivo che aumenta di un'unità ogni volta che è rilasciata una dichiarazione.

Ogni anno il contatore è azzerato.

Il contatore è riferito all'ente che rilascia le dichiarazioni.

19CE0741

